

NORMAS DE USO

Colóque Tregator® Junior en el suelo plano, o en lo alto de una capa de mulch dispuesta adecuadamente (es lo recomendado).

Rodee ambos lados de la bolsa alrededor del tronco, de forma que éste quede en medio del agujero central de la bolsa.

Abra la parte superior de la válvula roja de llenado e inserte la manguera.

Abra el suministro de agua y comience el llenado (utilice sólo agua limpia).

Llene la bolsa hasta el nivel deseado. Para llenarla en su máxima capacidad, levante suavemente la boca de la válvula roja de llenado, mientras realiza el mismo.

Cierre la válvula roja de llenado de forma firme y segura.

El tiempo de vaciado de la bolsa es de 4 a 6 horas.

Rellene la bolsa 1 ó 2 veces por semana, o tantas veces como considere necesario.

Cuando no se utilice, retírela de alrededor del árbol y almacénela en un lugar seco y fresco hasta que la precise otra vez.

No la utilice, o almacene, a temperaturas por debajo de 4°C bajo cero.



Tregator® Original

TABLA DE CAPACIDADES Y FRECUENCIAS

Instalación de Tregator	Diámetro del tronco	Capacidad por bolsa	Rellenos semanales
 Bolsa sencilla	3-5 cm	56,78 litros.	1 vez semana
	5-8 cm	55,84 - 53,94 litros.	2 veces semana
 Bolsa doble	Suelta	94,63 litros.	Bajo demanda
	10-13 cm	89,95 litros.	1 vez semana
	13-20 cm	86,11 - 81,38 litros.	2 veces semana

Para una mayor información sobre Tregator, contacte a través de la página WEB www.podavega.com (clientes@podavega.com) o llame al 644-87.17.37.



Pilar Vega Villoria

Telf: 644-87.17.37

e-mail: clientes@podavega.com

<http://www.podavega.com>



El Sistema TREGATOR

El sistema Tregator® Original ha probado su eficiencia en el riego de árboles desde 1991. Proporcionará a sus árboles un riego en profundidad, aportando la citada cantidad de agua en un periodo de 5 a 9 horas, sin que se produzcan escorrentías.

Una sola bolsa aporta unos 55 litros de agua a árboles con diámetro de 3 a 8 cm, con el tronco libre en los 65 cm inferiores. Si se unen 2 Tregator® Original por una de sus cremalleras se aportarán de 180 a 163 litros, lo que permite regar árboles de hasta 20 cm de diámetro (consultar tabla).

Las bolsas de riego de liberación lenta Tregator® son tan simples y fáciles de utilizar, que convierten a cualquiera en “un profesional del riego”. Gracias a los dos modelos disponibles, Tregator® se convierte en el método de irrigación ideal para cualquier árbol o arbusto recién plantado. El modelo Tregator® Original resulta ideal para árboles de sombra y caducifolios, mientras que el modelo Tregator® Junior de 50 litros está diseñado especialmente para regar árboles con ramas en todo su tronco y arbustos.

RÁPIDO Y SENCILLO.

Tregator® utiliza un diseño patentado, que facilita el riego de forma que cualquiera puede utilizarlo. Con Tregator® no existen complicadas boquillas o accesorios, ni tuberías, ni estacas de madera, ni programadores. Es más, las únicas herramientas que precisará son sus manos; podrá dejar el mazo y la pala en la caja de su furgoneta.

Tras haber trabajado duramente para plantar adecuadamente su árbol... ¿Por qué invertir más tiempo y energía en excavar zanjas, clavar estacas o empalmar mangueras y boquillas? Instale una bolsa Tregator® alrededor del árbol, cierre la cremallera y rellénela de agua... ¡No hay nada más sencillo!

PORTÁTIL.

La bolsa Tregator® esta lista para ser movida en cualquier momento. Es un completo sistema de riego totalmente portátil, ¡en una bolsa! Cada unidad pesa 400 g y puede ser plegada, o enrollada, para un transporte y almacenaje rápido y sencillo

Treegator® le permite regar eficientemente sus árboles, y desplazarse al siguiente trabajo. No hay grandes y voluminosas cubas, o envases que mover, ni pequeños componentes que se puedan perder, ni piezas extra que se deban comprar. Todo ello le permite mover y almacenar cientos de bolsas Treegator® en muy poco tiempo, sin esfuerzo, en un espacio reducido.

DURADERO.

Treegator® está fabricado en Estados Unidos, con plástico de alta calidad protegido contra rayos UV. Está garantizado por el Fabricante durante un periodo de 2 años (Treegator® Original), o de 1 año (Treegator® Junior).

Utilice la bolsa Treegator® en sus árboles recién plantados durante los dos primeros años para asegurar un buen establecimiento. Entonces, utilícela como un dispositivo de riego suplementario, especialmente en las épocas de sequía. La duración de Treegator® le permitirá regar sus árboles durante bastantes años.

TREEGATOR® ORIGINAL

DESCRIPCIÓN.

Si planta árboles ¡necesitará las bolsas de riego de liberación lenta Treegator®! A los conservadores de campos de golf, parques, ciudades, viveros, los paisajistas y propietarios de unifamiliares les encanta su simple tecnología de riego, patentada y asequible. Se instala en unos minutos y precisa ser rellenada una vez a la semana. ¡Tan sencillo como cerrar la cremallera, llenar y marcharse! Una sola bolsa permite el riego de árboles con troncos de hasta 10 cm en diámetro. Si se unen dos bolsas mediante la cremallera podrá regar árboles con troncos de hasta 20 cm de diámetro. Ahorre tiempo y agua, garantizando la supervivencia de los árboles.

BENEFICIOS

¡No más suposiciones! Rellene la bolsa una vez a la semana, en la mayoría de árboles recién plantados.

Montaje y llenado en menos de 5 minutos. ¡Cierre la cremallera, llene y márchese!

La absorción del 100% del agua, elimina su pérdida por escorrentía.

La saturación de agua en profundidad promueve el crecimiento de raíces en profundidad y reduce el shock de trasplante.

La unión de dos bolsas mediante la cremallera lateral, permite regar árboles con troncos de hasta 20 cm de diámetro.



Llenado de Treegator® Original

MEDIDAS

76 cm de altura y 45 cm de anchura en la base. Peso aproximado en vacío 400 g.

NORMAS DE USO

Colóquelo alrededor del tronco, con las cremalleras en la parte en que el suelo esté más elevado.

Coloque ambos lados alrededor del tronco, hasta que se junten las cremalleras.

El montaje de 180 litros se realiza con 2 bolsas unidas una a otra. Permite el riego de árboles de hasta 20 cm de diámetro.

Cierre la cremallera de los laterales de la bolsa, desde la base hacia arriba.

Levante el retazo para exponer las aberturas de llenado en la parte superior de la bolsa.

Inserte la manguera en la abertura de llenado y comience el mismo (utilice sólo agua limpia).

Rellene la bolsa en ¼ de su capacidad aproximadamente. Levante suavemente la bolsa, tirando de las asas negras de su parte superior, para expandir completamente la parte inferior.

Continúe el llenado hasta el nivel deseado.

El tiempo de vaciado de la bolsa es de 5 a 9 horas.

Rellene la bolsa 1 ó 2 veces por semana, o tantas veces como considere necesario.

Cuando no se utilice, retírela de alrededor del árbol y almacénela en un lugar seco y fresco hasta que la precise otra vez.